

Torklinesatsen innehåller:

- 2 st väggbeslag med vantskruv
- 6 st dubbla väggbeslag
- 8 st enkla väggbeslag
- 100 m inplastad stålvajer, \varnothing 5 mm
- 50 st distansclips
- 2 st vajerlås, 5 mm

Monteringsanvisning torklinesats

1. Häng torklineparen längs med blåsriktningen så att luften lätt kan cirkulera mellan plaggen. Monteras linparen tvärs blåsriktningen förlängs torktiden avsevärt.
2. Montera beslag och lina ca 1,8 meter över golvet. För fastsättning av beslagen rekommenderas konstruktionsskruv med låg skalle ämnad för väggens beskaffenhet. Skruvskallen får inte vara för hög, då hamnar den i vägen för vajern. Observera att det är mycket viktigt att beslagen sitter fast ordentligt.
3. När beslagen är uppsatta skall vantskruvarna "A" och spännlåsen vara utskruvade så långt som möjligt för eftersträckning av linan.
4. Drag vajern genom beslagen som pilarna visar och se till att inga klinkor bildas. Lås fast vajern genom att skruva åt låsen "B".
5. Eftersträck vajern genom att skruva åt båda vantskruvarna "A".
6. Distansclipsen av plast monteras på linorna med ca 1 meter mellanrum.

För teknisk support ring 031-752 01 70 eller kontakta support@podab.se

